



Ionic Vinterlagring

*Tusen takk for at du har valgt
NSP og Ionic som din leverandør
til rengjøring av fasader og
vinduer.*

De fleste setter anleggene sine til lagring i de kaldeste årstidene. Vann og frost fører ofte til skader. Her har vi prøvd å samle noen tips til hva du selv kan gjøre for best å ta vare på anlegget ditt. Sjekk gjerne med bruksanvisningen. Kontakt oss gjerne for en kopi.

Vi har de siste årene hatt åpent hus i slutten av november og i begynnelsen av mars for å se over systemet ditt. Benytt deg gjerne av denne muligheten for gode tilbud og gjennomgang av anlegget ditt.

Quick Fix:

- **Tøm alle filtre, pumper og slanger fullstendig for vann.**
- **Ikke glem teleskopstengene.**
- **Vask over anlegget.**
- **Sørg for kjølig, men frostfri lagring**
- **Smør opp alle bevegelige deler**



Nordic Supply Partner AS
Bergen / Oslo
Telefon 417 31 000
post@nsp.no www.nsp.no

ZERO /V4

Store anlegg i bil / henger



- Les bruksanvisningen nøye.
 - Det er viktig at anlegget lagres frostfritt.
 - Tøm tanken, filtrene, pumper og slanger fullstendig for vann.
 - Har du saltbeholder, kontakt oss.
-
- Sediment og karbonfilter tas ut av filterhusene. Filtrene skiftes til våren.
 - RO filteret skal tømmes fullstendig for vann, før det skylles grundig med rentvann (TDS 0) i min 10 minutter (såkalt flushing). Full så filtret med rentvann (TDS 0: ikke vann fra springen, men rent DI vann, dette er viktig pga bakterie og rester av organisk materiale). Plugg filtrene godt og lagres stående. Om våren, før arbeidsstart, tøm filteret og flush det i minimum 3 minutter med TDS 0 vann, tøm det, og sett i drift.
 - DI filter: Er filteret i god stand (vannet ut av RO og DI filtrene er «TDS rent»), kan det bli stående i systemet. Løsne forsiktig på den sorte låseringen, men la filterlokket bli på. Koble fra koblingen i bunn.
 - Nuclear filter (NGDI: Hvis ditt system har dette filteret og filteret er i god stand: Samme prosedyre som på DI filteret.
 - UV-filter: Hvis systemet ditt har dette filteret: Løsne forsiktig og lagres separat. Dette filteret skal byttes hver 12måned. Mange gjør dette i mars.
 - Batteri: Koble vekk batteriet slik at det ikke tappes. Sørg for at batteriet er rent og pent. Batteriet skal lades periodisk, evt bruk en smartlader.

TRION / QUATTRO RO

Portabelt anlegg med RO filter



- Les bruksanvisningen for tips.
- Tøm alle filtre, pumper og slanger fullstendig for vann. Koble fra alle koblinger.
- Sediment- og karbonfilter tas ut av filterhusene. Disse skiftes til våren.
- RO filter: Flush RO filteret i 20 minutter. Tømmes fullstendig for lagring.
(Til våren flushes 10 min før arb.start).
- DI filter: Se prosedyren for Zero.
- Påse at anlegget lagres kjølig, men frostfritt

QUATTRO PPM/DI

Portabelt anlegg

- Her finnes det forskjellige systemer. Alle er levert standard med DI filter, men noen systemer har andre typer filter i tillegg.
- Tøm alle filtre og slanger fullstendig for vann. Koble fra alle koblinger.
- Hvis anlegget ditt inneholder sediment- og karbonfiltre, skal disse tas ut av filterhusene. Disse skiftes til våren.
- DI filter: Se prosedyren for Zero
- Sjekk alltid bruksanvisningen.
- Påse at anlegget lagres kjølig, men frostfritt



CADDY

Portabelt anlegg

- Caddy finnes både som 1, 2 og 3 filtersystemer. Disse er levert med DI filter som standard. Noen ganger også med andre typer filtre i tillegg.
- Tøm alle filtre og slanger fullstendig for vann. Koble fra alle koblinger.
- Hvis anlegget ditt inneholder sedimentilter, skal dette tas ut av filterhuset, og erstattes til våren.
- DI filter: Se prosedyren for Zero
- Påse at anlegget lagres vertikalt og kjølig, men frostfritt



FILTERTRALLE

Portabelt anlegg



- Tøm alle filtre og slanger fullstendig for vann. Koble fra alle koblinger.
- Sedimentilter (green) og karbonfilter (brun) tas av. Disse skiftes til våren.
- DI filter (blue): Hvis TDS kvaliteten ut av DI filteret er 0, sørg for at filteret er helt tomt for vann.
- Påse at anlegget lagres kjølig, men frostfritt